

* Valable jusqu'à la machine < N° 65
Until machine serial # < 65
Valido a partir de la maquina < N° 65
Gültig ab der maschine < N° 65

* * Valable à partir de la machine > N° 66
For machine serial # > 66
Valido a partir de la maquina > N° 66
Gültig ab der maschine > N° 66

* * * Valable à partir de la machine > N° 1090
For machine serial # > 1090
Valido a partir de la maquina > N° 1090
Gültig ab der maschine > N° 1090